

INSTRUKCJA BHP

ŁADOWACZA CZOŁOWEGO TL 220

I. NA STANOWISKU PRACY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY I NAKAZY:

1. Maszynę może obsługiwać tylko osoba, która ukończyła 18 lat i została przeszkolona do obsługi maszyny oraz posiada prawo jazdy umożliwiające użytkowanie traktora z zamontowanym ładowaczem czołowym.
2. Niedozwolone jest przebywanie przed maszyną albo w przestrzeni manipulacyjnej podczas pracy urządzenia.
3. Nigdy nie należy odchodzić od maszyny, dopóki ramiona ładowacza znajdują w pozycji uniesionej.
4. Niedopuszczalne jest podnoszenie ładunku do skrajnych wysokości na stoku i pochyłościach.
5. Podczas jazdy z ładunkiem nie należy wykonywać ostrych zakrętów i gwałtownie hamować.
6. Podczas pracy z hakiem niedozwolona jest ręczna manipulacja z ciężarem.
7. Niedozwolone jest podnoszenie i przewóz osób w narzędziu roboczym jak i transport paczek i innego materiału w kształcie walca.
8. W narzędziach roboczych zabroniony jest podczas jazdy po drogach publicznych transport materiałów i ciężarów. Na ostrzach widet musi być nałożona osłona.

II. CZYNNOSCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Pracownik zobowiązany jest skontrolować stan techniczny ładowacza, a w szczególności układu hydraulicznego (węże rurki ciśnieniowe i złącza).
2. W przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego należy najpierw dokonać niezbędnych napraw.
3. Regularnie należy kontrolować ciśnienie w oponach.

III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

1. Ładowacz może być obsługiwany wyłącznie z siedzenia w kabinie kierowcy.
2. Podczas nabierania materiału i jazdy z załadowanym materiałem dozwolona jest maksymalna szybkość jazdy 6 km/godz. i najniższa pozycja narzędzia roboczego.
3. Podniesienie narzędzia do pożądanej wysokości i dokończenie czynności roboczej można wykonać dopiero w miejscu załadowania.
4. Przed opuszczeniem siedzenia kierowcy zawsze należy opuścić łopatę ziemię.
5. Podczas pracy ładowacza wskazane jest zamontowanie na dolnych ciągnach ciągnika skrzyni stabilizacyjnej.
6. Przed rozłączeniem układu hydraulicznego skontrolować wyrównanie ciśnienia cieczy, czy ciśnienie zostało całkowicie wyrównane (ciśnienie należy wyrównać przez kilkakrotne poruszenie dźwignią sterowniczą).
7. Traktor z zamontowanym ładowaczem musi być zaopatrzony w urządzenie chroniące obsługę przed spadającymi przedmiotami i w wypadku przewrócenia się maszyny (FOPS, ROPS).
8. Podczas jazdy po drogach publicznych wysięgnik musi się znajdować w dolnej pozycji, a maksymalna prędkość jazdy wynosi 20 km/godz.
9. Podczas jakichkolwiek prac serwisowych przy traktorze wymagających uniesienia ramion wysięgnika, muszą być one zabezpieczone przy pomocy wsporników zabezpieczających.
10. Podczas pracy w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych należy zachować szczególną ostrożność.
11. Podczas wymiany narzędzia roboczego należy przekonać się, czy narzędzie jest dokładnie umocowane do uchwytu przez jego oparcie o ziemię.

....., dnia

ZATWIERDZAM: