

INSTRUKCJA BHP

KOSIARKI ROTACYJNEJ ZAWIESZANEJ

I. NA STANOWISKU PRACY OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE ZAKAZY I NAKAZY:

1. Maszynę może obsługiwać osoba pełnoletnia, odpowiednio w tym celu przeszkolona. Warunkiem koniecznym jest uważne przeczytanie instrukcji obsługi maszyny przed jej uruchomieniem.
2. Kosiarka może być użytkowana tylko na terenach równinnych (pochylenie do 8°).
3. Zabrania się wchodzić między ciągnik a maszynę przy włączonym silniku ciągnika.
4. Kosiarkę Z069 (1,65 m) zawieszają na ciągniku klasy 0,9 (np. Ursus 3512,4512). W celu zachowania sterowności kół przednich ciągnika musi on być wyposażony w obciążniki przednie.
5. Praca kosiarką bez osłon i fartucha ochronnego jest niedopuszczalna. Uszkodzony fartuch należy wymienić na nowy. Zabrania się pracy przy obecności osób postronnych (odległość minimum 50 m).
6. Zabrania się pracować kosiarką podczas jazdy do tyłu.
7. Zabrania się stosowania kosiarki do wykaszania rowów, poboczy dróg, skarp i grobli melioracyjnych.
8. Zabrania się wkładania stopy pod fartuch ochronny.
9. Nie wolno pracować bez osłony wału przegubowo – teleskopowego lub z uszkodzoną osłoną maszynie.
10. Zabrania się przewożenia osób i zwierząt na maszynie.

II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY:

1. Przed ruszaniem z miejsca należy upewnić się, że w bezpośrednim pobliżu ciągnika i maszyny nie przebywają żadne osoby. Dać sygnał dźwiękowy.
2. Maszynę należy uruchamiać wyłącznie w położeniu roboczym, gdy talerze ślizgowe dotykają podłoża, a koszenie rozpoczynać dopiero po osiągnięciu nominalnych obrotów WOM tj. 540 obr/min. Nie wolno przekraczać 600 obr/min.

III. ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA PRACY:

1. Przy zmianie położenia kosiarki np. z transportowego na robocze (i odwrotnie) należy kosiarkę najpierw opuścić nisko tuż nad ziemią na równej i poziomej powierzchni, a potem chwytając z tyłu za za górną (blaszaną) osłonę bębnow roboczych przestawić maszynę.
2. Pamiętaj należy, że przestawieniem kosiarki do położenia transportowego trzeba bezwzględnie odmontować wał przegubowo-teleskopowy (zdjąć z WOM ciągnika i WPM maszyny i włożyć do kabiny ciągnika).
3. Pola i łąki przed koszeniem powinny być oczyszczone z kamieni i twardych przedmiotów.
4. Bębny robocze obracają się pewien czas po wyłączeniu napędu i dlatego zabrania się podchodzić do kosiarki aż do momentu ich całkowitego zatrzymania się.
5. **Na maszynie muszą być zamontowane wszystkie osłony elementów obracających się. WOM ciągnika i WPM maszyny muszą mieć osłony!**
6. Włączanie WOM ciągnika może odbywać się tylko przy niepracującym silniku.
7. Nigdy nie pozostawiaj ciągnika z maszyną bez nadzoru (z włączonym silnikiem).
8. Przed zejściem z ciągnika, wyłącz silnik oraz wyjmij kluczyk ze stacyjki.

IV. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PO ZAKOŃCZENIU PRACY.

1. Odłączoną od ciągnika maszynę pozostawiaj na płaskim, twardym podłożu w położeniu transportowym. Kosiarka powinna opierać się swych talerzach ślizgowych i podporze.
2. **Wszystkie prace związane z regulacją, naprawami i konserwacją można przeprowadzić tylko wówczas, gdy maszyna jest odłączona od ciągnika. Używać właściwych narzędzi i rękawic ochronnych. Odczekać, aż wszystkie elementy przestaną się obracać!**

....., dnia

ZATWIERDZAM: